


# Allgemeine Informationen



Platzbedarf für Werkzeugwechsel berücksichtigen

Platzbedarf für Mundstück berücksichtigen  
Öffnungsrichtung 360° einstellbar

Z ( 1 : 1 )

Position des Schraubkopfes  
+/- 120° einstellbar

Luftanschlüsse/ Sensorik  
spiegelbildlich montierbar

Y


Y ( 1 : 1 )

3 Befestigungsschrauben  
und Passfeder verwenden

Passfedernut F8  $+0,035$   
 $+0,013$

[www.stoeger.com](http://www.stoeger.com)

# General information



consider space for jaw opening  
opening direction is adjustable 360°

Z ( 1 : 1 )

feed hose position  
+/- 120° adjustable

connectors/ sensors can be  
mounted on both sides

Y

Y ( 1 : 1 )

use 3 screws min.  
and key-plate

tolerance F8  $+0,035$   
 $+0,013$

[www.stoeger.com](http://www.stoeger.com)